

Decor Computer 4030

JANOME

Nordens mest populære skolemaskin

Skolens favoritt pga. sikkerhet og brukervennlighet. Direktevalg av sømmer på store, lettleste knapper. Kontrollpanelet på DC4030, med sin intuitive design tillater deg raskt og enkelt å justere og å velge sømmer. Du ser enkelt hvilken søm som er valgt gjennom navigasjonslyset på knappene. Fingerbeskyttelse foran nålen og trykkfotsensor.



Perfekte sting, enkelt og oversiktlig

Direktevalg av sømmer på store, lettleste knapper. Kontrollpanelet på DC4030, med sin intuitive design og med to funksjoner på hver knapp, tillater deg raskt og enkelt å justere og å velge sømmer. Du ser enkelt hvilken søm som er valgt gjennom navigasjonslyset på knappene. Enkelt å justere sømmer, stingbredden kan trinnløst justeres mellom 0-7 mm og stinglengden mellom 0-5 mm.

Knapper med indikasjonsslys

Knappene lyser for å raskt og enkelt vise hva du har valgt, en funksjon du kommer til å ha mye glede av.

Knapp for festesøm

Denne knappen tillater deg å avslutte sømmen med usynlig festesøm. Ved bruk sammen med en dekorativ søm, kommer maskinen til å fullføre mønsterrapporten før den avslutter med festesøm.

- Symaskin - elektronisk (gruppe 3)
- 30 nyttesømmer
- Auto ett-trinns knapphull
- Ekstra høyt trykkfotsløft
- SFS undertransportørsystem
- Trykkfotsensor
- Justerbart trykkfotpress
- Enhånds nål-i-treder
- Enhånds trådkutter
- 5 års fullgaranti

Modellspesifikasjon	DC4030
Klassifikasjon	Elektronisk symaskin (Gruppe 3)
Form	Friarm
Innebygde sømmer	30 inkl. 6 stk 1-trinn knapphull
Monogram	-
Maks. stingbredde	7 mm
Maks. stinglengde	5 mm fremover, 4 mm bakover
Spolesystem	Liggende
Maskinstørrelse	B:413/H:290/D:190 mm
Minnebanker	-
Vekt	8.3 kg
Start/stopp knapp	Ja
Syhastighet	70-700 spm med start/stopp 70-820 spm med fotpedal
Sømoersikt	På opplyste knapper på frontpanelet
Søm- og funksjonsvalg	Knapper, viser søm, anbefalt trykkfot samt søminfo vises på LCD skjerm.
Festesømknapp	Ja
Makshastighetskontroll	Ja
Tvillingnål knapp	-
Nål opp/ned knapp	Ja, oppe som standard
Nålbeskyttelse	Ja
Regulerbart trykkfotspress	3 nivåer
Ekstra høyt trykkfotsløft	Ja
Trykkfot sikkerhetssensor	Ja
Transportørsystem	SFS, 7-delt
Transportørsenkning	Ja
Trådklipper	-
Innebygd nålitreder	Innebygd enhånds
Belysning av syområdet	5W halogen
Standard trykkføtter	Sik-sakfot (montert på maskinen), auto, knapphullsfot, overlockfot, glidelåsfot, applikasjonsfot, blindfaldsfot, kastfot.
Standard tilbehør	Spoler 5 stk, skrutrekker, rengjøringsbørste, sprettekniv, nåleske, snellestopper liten og stor, quiltelinjal, strømkabel, fotpedal med kabelrulle, hard koffert, instruksjonsbok.

Knapp for bakoversøm

Denne knappen tillater deg å sy bakover og å feste sømmen. Er du midt i en dekorativ søm og trykker på denne knappen, kommer maskinen umiddelbart å sy låsestinget.

Start/stopp knapp

Den lett tilgjengelige start/stopp knappen tillater deg å sy uten å bruke fotpedalen (handikappvennlig). Når du holder knappen nede, reduserer maskinen hastigheten. Perfekt ved start og avslutning av en søm og når du trenger litt ekstra kontroll.

Justerbart trykkfotspress

Med justerbart trykkfotspress er det lettere å oppnå et bedre resultat på alle typer av stoffkvaliteter og tykkelser. Velg mellom 3 nivåer for perfekt kombinasjon til alle dine stoffer.

Automatisk nålitreder

Å tre maskinen er utrolig enkelt med den innebygde nålitrederen. Nå er det til og med enda enklere med den nye enhånds nålitrederen, som stopper nede. Trykk tilbake nålitrederen og nåler er tredd automatisk.

Stort utvalg av knapphull

På DC4030 får du ikke mindre enn 6 ulike knapphull og som syr automatisk korrekt størrelse tilpasset etter knappen. Velg mellom firkant-, rund-, nøkkelhull-, strikkes-, stretch- og håndverksknapphull. Plaser knapper i knapphullsfoten og du får alltid perfekte knapphull i korrekt størrelse.

Enkel rengjøring

Rengjøring av støv og trådrester er lett gjennom å åpne sidedekslet.

Automatisk trådspenning

Perfekte sting etter sting uavhengig stoffets tykkelse. Det automatiske trådspenningsystemet justerer spenningen etter behov.

Mønster forlenging

Vær kreativ og gi et personlig visuelt uttrykk på dine syprosjekter. Kombiner ulike mønstre og du kan skape originale design.



Syglede på skolen

For både elever og lærere

En fantastisk måte å få elevene til å begynne å sy er å gi dem en enkel oppgave, masse stoffer og en brukervennlig, driftssikker symaskin. La oss inspirere din skole å se på faget søm som et "nytt" og spennende fag på skolen. Å sy er ikke bare håndarbeid, men også motorisk trening, matematikk, design og konstruksjon – mange fag i ett.

Vi har tidligere deltatt i flere undervisningsopplegg og ser den enorme gleden og flotte responsen vi får av deltakerne etter kurset. Selv om du aldri tidligere har sydd så får du en fantastisk opplevelse. Som representanter for Janome symaskiner, har vi mulighet å presentere det beste på markedet.

Janome har gjennom mange år levert symaskiner til skolene. Det er stillestående maskiner med tekniske løsninger som gjør det lett for læreren å undervise med symaskinen.

Fordeler for skolen:

- Lett å tre maskinen
- Nålstopp oppe/nede
- Sømmen med gode forhåndsinnstillinger
- God transportering av stoffet (jeans, fleece og tynne stoffer)
- Trådspenning med gode forhåndsinnstillinger
- Trykkfotsensor (sikkerhet for både elever og lærere)
- Start/stopp funksjon
- Skjult knapp for transportørsenker
- Liggende magnetisk spolesystem
- Stillestående
- 5 års fullgaranti

Sømooversikt

